

覚えておきたい最低限の仕様


POINT 電源ON・電源OFFの方法



- ★本体はしっかり閉まっていますので、取っ手に指をかけて開けてください
- ★閉めるときは「カチッ」と音がするまでしっかりと本体を押してください
- ★閉めても数値は自動的にセーブされ、開けると復帰します
- ★ツメが折れると電源のON・OFFができなくなるため、大切に扱ってください

POINT 電池交換の方法

液晶の表示が消えてしまったら電池交換を行ってください



- ① ツマミをOPENまでずらします
(電池カバーが持ち上がります)
- ② カバーを開けて電池を交換します
- ③ カバーを押し込むとツマミが戻ります

- ★液晶表示が消えてからも24時間はデータが残ります
その間に電池交換を済ませれば元の状態で復帰させられます
- ★電池交換は本体を閉じた状態で行ってください
- ★電池はCR2025です。コンビニや電器店でお買い求めください

【電池取扱上の注意】

- 使用開始時は電池部分にある透明の絶縁プラスチックを取り外してください。●電池の極性(+、-)は正しく入れてください。●本製品で指定されている電池以外は使用しないでください。●電池を加熱したり分解したりしないでください。●電池の使い方を誤ると、発熱、破裂、液漏れすることがあります。●電池を交換する際は電池以外の部品や配線に触れないでください。●電池は幼児の手の届かないところへ置いてください。●万一電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。●交換した電池は自治体の規定の方法で処分してください。